


OasisPure

Umkehrosmose-Wasseraufbereiter

Model: FreshGO Flex | Gebrauchsanweisung DE



■ Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Nutzung. Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren, verwenden und warten, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

■ **Inhalt**

Vor Gebrauch lesen – – – – – 01

Vorsichtsmaßnahmen – – – – – 01

Anweisungen für den Gebrauch – – – – – 02

Wartung & Reinigung – – – – – 08

Fehlerbehebung– – – – – 10

Wasserstraßenkarte – – – – – 11

Produktspezifikationen – – – – – 12

■ Vor Gebrauch lesen

Lieber Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie sich für den RO-Wasserreiniger unseres Unternehmens entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt installieren und verwenden, sollten Sie diese Bedienungsanleitung ausführlich lesen, damit Sie das Produkt in einer standardisierten Weise verwenden und warten können.

Für die Wartung und den Austausch der Filterpatronen des Umkehrosmose-Wasserreinigers müssen die von unserem Unternehmen zugelassenen Teile verwendet werden. Die durch die Verwendung nicht zugelassener Teile oder Zubehörteile verursachten Probleme, Leistungs-minderungen oder Sachschäden werden von der Herstellergarantie nicht abgedeckt.

Um mögliche Verletzungen oder Sachschäden bei Ihnen oder anderen zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

■ Vorsichtsmaßnahmen


1. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, reparieren Sie es nicht und nehmen Sie keine Änderungen daran vor, um Störungen und Gefahren oder gar Brände zu vermeiden.
2. Kinder müssen unter der Aufsicht von Erwachsenen arbeiten, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Schließen Sie das Netzkabel nur an eine Stromquelle an, die der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung entspricht.
4. Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine losen Steckdosen.
5. Tragen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder Stecker ziehen.
6. Bitte verwenden Sie das übliche kommunale Leitungswasser als Rohwasser.
7. Wenn der Wasseraufbereiter länger als 72 Stunden nicht benutzt wurde, halten Sie beim Neustart die Taste für die  Wasserauslauftaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das gesamte restliche Wasser im Gerät zu entleeren; warten Sie, bis das Symbol „Wasser voll“ aufleuchtet; (wiederholen Sie den Vorgang 3 Mal).
8. Beim ersten Gebrauch kann das Wasser im Wassertank leicht weiß werden. Dies ist ein normales Phänomen, bitte verwenden Sie es wie gewohnt.
9. Die Wasserqualität ist an verschiedenen Orten unterschiedlich, und die Lebensdauer der Filterpatronen kann variieren.
10. Nach dem Auswechseln der neuen Filterpatrone führen Sie bitte vor dem normalen Gebrauch die unter Punkt 7 beschriebenen Reinigungsarbeiten durch.
11. Wenn das Gerät gereinigt werden muss, darf es nicht mit einer ätzenden Lösung abgewischt werden, um Verfärbungen oder Korrosion auf der Oberfläche des Geräts zu vermeiden.
12. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
13. Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder einen seltsamen Geruch von sich gibt, ziehen Sie bitte sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
14. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

■ Anweisungen für den Gebrauch

1. Auspacken

Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie die Bedienungsanleitung heraus, entfernen Sie den oberen Schaumstoff, nehmen Sie das gesamte Gerät aus dem Karton und entfernen Sie den Plastikbeutel. Bewahren Sie die äußere Verpackung für einen späteren Versand auf.

2. Teil Name



3. Lieferumfang

Name	Gerät	Handbuch	PPC Filter	RO Filter	Rohwasser Tank
Menge	1	1	1	1	1

■ Anweisungen für den Gebrauch

4. Inbetriebnahme

4.1 Spülen der Filtermembranen

Die Filterpatronen müssen vor dem Gebrauch gespült werden. Entfernen Sie den Rohwassertank aus dem Gerät, nehmen Sie das Schaumstoffpolster am Boden der Filterpatrone heraus, fügen Sie normgerechtes Leitungswasser in den Rohwassertank, die Wassermenge sollte die maximale Wasserstandslinie nicht überschreiten, und setzen Sie es dann auf das Gerät, um ein „Klick“ zu hören, und schließen Sie den Deckel. Wenn es keine Anomalien gibt, stecken Sie den Netzstecker ein, und der Wasserreiniger beginnt mit der Wasserreinigung (die entsprechende Anzeige blinkt). Stellen Sie einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1,5 l unter den Wasserauslass, um Wasser abzulassen. Halten Sie die  Wasserauslauffaste 3 Sekunden lang gedrückt und hören Sie einen Piepton. Zu diesem Zeitpunkt blinkt nur die  Wasserauslauffaste, die anderen Tasten werden nicht angezeigt, und der Ablassvorgang hat begonnen. Nachdem das Wasser abgelassen wurde, wiederholen Sie den obigen Vorgang dreimal und kehren Sie wieder in den normalen Modus zurück, dann kann das Gerät normal verwendet werden.

4.2 Platzierung

Der Wasseraufbereiter muss auf einer festen und ebenen Fläche aufgestellt werden. Setzen Sie ihn nicht dem direkten Sonnenlicht aus, da dies sein Aussehen beeinträchtigt.

4.3 Netzgerät anschließen

Bevor Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken, vergewissern Sie sich bitte, dass die Eingangsspannung 220 V beträgt, die Mindeststromstärke der Steckdose mehr als 10 A beträgt und der Netzstecker und die Hände trocken sind.



Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen Fachmann des Herstellers ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.


■ Anweisungen für den Gebrauch

5. Nutzung des Geräts

5.1 Booten

Stecken Sie das Netzkabel ein, das ganze Gerät gibt einen Piepton von sich und gleichzeitig leuchten alle Inhalte auf dem Display für ca. 1 Sekunde auf, dann geht es in den normalen Anzeigezustand über und das Gerät beginnt mit der Wasserreinigung.

5.2 Bedientasten und Kontrollleuchten



- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Wasserreinigungsindikator | 2. Interner Reinwassertank-Voll-Indikator | |
| 3. PPC Composite-Filtersatz Lebensdauer-Indikator | | |
| 4. RO-Filterpatronen-Lebensdauer-Indikator | | |
| 5. UV Indikator | 6. Wassermangel-Indikator | 7. "Normal" Taste |
| 8. "Milk" Taste | 9. "Coffee" Taste | 10. "Hot" Taste |
| 11. Kindersicherungstaste | 12. TDS-Wert-Anzeige | 13. Wasserausgabe Taste |
| 14. 150ml Volumen Taste | 15. 250ml Volumen Taste | 16. 500ml Volumen Taste |
| 17. 800ml Volumen Taste | 18. Anzeige der Wassertemperatur | |

■ Anweisungen für den Gebrauch

6. Beschreibung des Indikators

6.1 Wasserreinigungsindikator

Die Wasserreinigungsindikator leuchtet auf, wenn der Wasserstand im Reinwassertank niedriger ist als der maximale Wasserstand, und das Gerät beginnt mit der Wasserreinigung. Während dieser Zeit blinkt die Wasserreinigungsanzeige, bis die Wasserreinigung abgeschlossen ist.

6.2 Interner Reinwassertank-Voll-Indikator

Wenn der Reinwassertank nicht voll ist, ist die Interner Reinwassertank-Voll-Indikator ausgeschaltet; wenn der Reinwassertank voll ist, bleibt die Anzeige an.

6.3 PPC Komposit-Filtersatz Lebensdauer-Indikator

Solange die Lebensdauer des RO-Filtersatzes noch nicht abgelaufen ist, leuchtet die Standardanzeige immer. Wenn die Lebensdauer des RO-Filtersatzes abgelaufen ist, blinkt die weiße Kontrollleuchte schnell (das Gerät kann auch nach Ablauf der Lebensdauer des Filtersatzes verwendet werden, aber der Summer ertönt viermal bei jeder Wasserentnahme). Nachdem der Filtersatz ausgewechselt wurde, halten Sie die Taste „150ml“ 5 Sekunden lang gedrückt, um den Filtersatz zurückzusetzen.

6.4 RO-Filtersatz Lebensdauer-Indikator

Solange die Lebensdauer der RO-Filtersatz noch nicht abgelaufen ist, leuchtet die Standardanzeige immer. Wenn die Lebensdauer der RO-Filterpatrone abgelaufen ist, blinkt die weiße Anzeigelampe schnell (das Gerät kann auch nach Ablauf der Filterpatrone weiter verwendet werden, aber der Summer ertönt viermal bei je der Wasserentnahme). Die Umkehrosmose-Membran Nachdem der Austausch der Filterpatrone abgeschlossen ist, halten Sie die Taste „250ml“ 5 Sekunden lang gedrückt, um die Filterpatrone zurückzusetzen.

6.5 UV Indikator

Wenn die UV-Lampe in Betrieb ist, leuchtet der UV-Indikator auf dem Display in grüner Farbe. Wenn das Gerät Wasser reinigt, leuchtet die UV-Anzeige auf. Die UV-Lampe und die Anzeige arbeiten nach jeder Wasserreinigung 15 Minuten lang weiter. Alle 6 Stunden werden sie für 15 Minuten eingeschaltet.

6.6 Wassermangel-Indikator

Wenn der Wassertank den niedrigen Wasserstand erreicht, leuchtet die Anzeige für Wassermangel auf, und das Gerät kann kein Wasser ausgeben. Sobald das Wasser den niedrigen Wasserstand im inneren Wassertank überschritten hat, erlischt die Anzeige.

■ Anweisungen für den Gebrauch

6.7 TDS-Wert-Anzeige

TDS (Total Dissolved Solids) ist ein allgemeiner Begriff für anorganische Salze und Schwermetalle, die im Wasser gelöst sind.

Je niedriger der TDS-Wert ist, desto besser ist die Wasserqualität.

TDS-Wert: ausgezeichnet ≤ 80 (grüner Text „Gut“ wird angezeigt), was bedeutet, dass der TDS-Wert im Reinwassertank niedrig und die Wasserqualität sehr gut ist;

TDS-Wert: gut $\geq 80 \sim \leq 150$ (gelber Text „NL“ wird angezeigt), was darauf hinweist, dass der TDS-Wert des Wassers im Reinwassertank normal ist;

TDS-Wert: Differenz ≥ 150 (roter Text „Schlecht“ wird angezeigt), was bedeutet, dass das Wasser im Reinwassertank ausgetauscht werden muss;

6.8 Anzeige der Wassertemperatur

Zeigt nach dem Einschalten die entsprechende Ausgangswassertemperatur an oder zeigt bei einer Störung den entsprechenden Fehlercode an.

7. Taste Beschreibung

7.1 Wasserausgabe Taste

Drücken Sie  die Wasserausgabetaste, um Wasser auszugeben; beim zweiten Drücken wird der Wasserfluss gestoppt. Während der Wasserabgabe blinkt die weiße Kontrollleuchte der Wasserabgabetaste; nachdem der Wasserfluss gestoppt wurde, bleibt die weiße Leuchte an und der Summer ertönt.

7.2 Taste „Normal“ Temperatur

Wasser mit normaler Temperatur (Anzeige 25°C): Standardmäßig ist beim Einschalten immer der „normale“ Temperaturmodus ausgewählt, und die Textleuchte der Taste blinkt.

Drücken Sie die Taste „Normale“ Temperatur, die Textleuchte „Normale“ Temperatur blinkt, und die Textleuchte „Normale“ Temperatur blinkt weiter, nachdem der Wasserfluss gestoppt wurde.

7.3 Taste „Milk“ Temperatur

Wasser mit Milchttemperatur (Anzeige 45°C): Das Tastensymbol und die Textanzeige leuchten immer, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Wenn Sie die Taste „Milchttemperatur“ drücken, blinkt die Textleuchte „Milchttemperatur“ und blinkt weiter, nachdem der Wasserfluss gestoppt wurde.

7.4 Taste „Coffee“ Temperatur

Wasser mit Kaffeetemperatur (Anzeige 85°C): Das Tastensymbol und die Textanzeige leuchten immer, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Wenn Sie die Taste „Kaffeetemperatur“ drücken, blinkt die Textleuchte „Kaffeetemperatur“ und blinkt auch dann noch, wenn der Wasserfluss gestoppt ist.

7.5 Taste „Hot“ Temperatur

Heißes Wasser (Anzeige 100°C): Das Tastensymbol und die Textleuchte sind immer eingeschaltet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Drücken Sie die Taste „Heiß“ Temperatur, und die Textleuchte „Heiß“ Temperatur blinkt und blinkt weiter, nachdem der Wasserfluss gestoppt wurde.

■ Anweisungen für den Gebrauch

7.6 "800ml/500ml/250ml/150ml" Volumen Taste

Die Tasten „800ml/500ml/250ml/150ml“ sind beim Einschalten immer eingeschaltet. Standardmäßig ist beim Einschalten immer die Wassermenge „150ml“ ausgewählt, und ihre Textleuchte blinkt. Wenn Sie eine Taste für die Wassermenge auswählen, blinkt die Textleuchte der Taste und blinkt auch dann noch, wenn der Wasserfluss gestoppt wurde.



Wenn das Gerät zum ersten Mal oder nach dem Schlafmodus eingeschaltet wird, sind die Wassermenge und die Temperatur standardmäßig auf 150 ml bzw. normale Temperatur eingestellt.

Schlafmodus: Nach 60 Sekunden Inaktivität geht das Gerät in den Schlafmodus über – alle Tasten außer der Kindersicherung sind ausgeschaltet. Der Schlafmodus kann durch Drücken einer beliebigen Taste deaktiviert werden.

8. Kindersicherungsfunktion

Das Licht der Kindersicherungstaste ist immer an. Rotes Licht steht für den gesperrten Zustand und weißes Licht für den entsperrten Zustand. Nachdem die Taste entriegelt wurde, können die Tastenfunktionen normal verwendet werden.

- Wenn der Temperaturmodus < 50°C ist, leuchtet die Kindersicherungstaste weiß. Das Wasser kann sofort ausgegeben werden. Die Kindersicherungstaste muss nicht entriegelt werden.
- Wenn der Temperaturmodus ≥ 50°C ist, leuchtet die Kindersicherungstaste rot. Das Wasser kann nur ausgegeben werden, wenn die Kindersicherungstaste entriegelt ist und weiß leuchtet. 10 Sekunden nach der Wasserabgabe oder nach 10 Sekunden Inaktivität aktiviert sich die Kindersicherungstaste und leuchtet rot.

Drücken Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang, um die Kindersicherungsfunktion im Kindersicherungsaufhebungsmodus aufzuheben. Um die Kindersicherung wiederherzustellen, drücken Sie die Kindersicherungstaste dreimal hintereinander.

9. Anpassung des Siedepunkts in der Höhe

In großen Höhen ändert sich der Siedepunkt von heißem Wasser. Bitte verwenden Sie bei Bedarf den Temperaturanpassungsmodus. Der Standard-Siedepunkt des Geräts ist 93°C; um in den Modus zur Einstellung der Siedetemperatur zu gelangen, halten Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Tasten „Milch“ und „500ml“ 3 Sekunden lang gedrückt, dann können Sie die Tasten „Milch“ und „500ml“ drücken, um die maximale Wassertemperatur einzustellen (drücken Sie die Taste „Milch“, um sie zu verringern, drücken Sie die Taste „500ml“, um sie zu erhöhen), der Einstellbereich beträgt 81℥–93℥. 10 Sekunden nach der Auswahl wird der Modus automatisch beendet, beim Ausschalten gespeichert und nach dem Wiedereinschalten wirksam.

10. Reinigungsmodus für den Reinwassertank

Wenn der Wassertank voll oder nicht voll Wasser ist, halten Sie die  Taste für die Wasserausgabe 3 Sekunden lang gedrückt, der Summer ertönt 1 Sekunde lang, die Leuchte der Taste für die Wasserausgabe blinkt, die anderen Leuchten erlöschen, das Gerät stoppt die Wassereinigung. Im Reinigungsmodus schaltet sich die Wasserpumpe erst ab, wenn der Wassertank geleert ist, und arbeitet dann noch 15 Sekunden lang weiter. Nachdem das Wasser abgelassen wurde, kehrt das Gerät automatisch in den normalen Betriebsmodus zurück.

11. Zurücksetzen

Halten Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten die Tasten „Normale“ Temperatur und „800 ml“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt 2 Sekunden lang und alle Anzeigen leuchten 2 Sekunden lang auf. Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt. Nachdem die Werkseinstellungen erfolgreich wiederhergestellt wurden, kehren alle Anzeigen in den Normalzustand zurück. Im normalen Betriebszustand ertönt der Summer 2 Sekunden lang.

■ Wartung & Reinigung


1. Anweisungen

1.1 Verwendung des Rohwassertanks

Entfernen Sie die Abdeckung des Seewassertanks (Abbildung 1), heben Sie den Seewassertank nach oben (Abbildung 2), gießen Sie das restliche Wasser im Seewassertank aus und füllen Sie ihn mit Wasser auf.


Setzen Sie ihn dann wieder auf den Sitz des Wassertanks (Bild 3), und bringen Sie die Abdeckung an (Bild 4).

Hinweis: Der Wasserstand im Seewassertank sollte die maximale Wasserstandslinie



1.2 Filterwechselmethode

Nehmen Sie die Abdeckung des Rohwassertanks ab (Abbildung 5), entfernen Sie den Wassertank (Abbildung 6), heben Sie den Verschluss der Filterpatrone an, nehmen Sie die Filterpatrone heraus, setzen Sie die neue Filterpatrone ein und drücken Sie den Verschluss fest (Abbildung 7),



2. Der Filtereinsatz ist ein Verbrauchsmaterial und fällt nicht unter die Garantie:

Filtereinsatz	Name	Empfohlener Austauschzyklus
Erste Etappe	PPC-Verbundfilter	8~12 Monate
Zweite Etappe	RO-Membranfilter mit Mineralisierung	12~24 Monate

■ Wartung & Reinigung

Nach längerem Gebrauch eines Filtereinsatzes sammeln sich verschiedene Verunreinigungen in der Kartusche an, die die Wasserausstoßgeschwindigkeit beeinträchtigen.

Um eine normale Wasserleistung zu erhalten, sollte der Filtereinsatz regelmäßig ausgetauscht werden:

- 1. In Gebieten mit schlechter Wasserqualität oder hohem Wasserverbrauch wird der Austauschzyklus der Filtereinsätze verkürzt.
- 2. Die Wasserqualität ist an verschiedenen Orten unterschiedlich, und die Lebensdauer des Filtersatzes ist unterschiedlich.
- 3. Der oben genannte Filtersatz-Austauschzyklus bezieht sich nicht auf die Qualitätsgarantiezeit des Filters, sondern auf die geschätzte Nutzungsdauer, während der der Filtersatz seine ursprüngliche Leistung beibehält. Wenn der Filtersatz nicht regelmäßig ausgetauscht wird, kann die Reinigungsqualität des Wasseraufbereiters beeinträchtigt werden.
- 4. Wenn das Symbol für die Filterlebensdauer auf dem Gerätedisplay blinkt, muss der Filtersatz ausgetauscht werden.

Beschreibung des Fehlalarms

Fehlercode	Grund
Zeitüberschreitung bei der Wasseraufbereitung E1	Wenn der Schwimmer des Reinwassertanks den Höchststand nicht erreicht hat, nachdem das Gerät 30 Minuten lang ununterbrochen Wasser produziert hat, liegt eine Störung der Wasseraufbereitung vor. Der Summer ertönt und auf dem Display blinkt der Fehlercode E1. Die Maschine kann kein Wasser mehr reinigen und ausgeben. Um die Störung zu beheben, muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Starten Sie das Gerät neu, bevor Sie es weiter benutzen können.
Wasserauslass NTC-Fehler E2	Wenn der NTC des Wasserauslasses nicht eingesteckt oder kurzgeschlossen ist. Der Summer ertönt und auf dem Display blinkt der Fehlercode E2. Das Gerät verhindert die Wasseraufbereitung und die Wasserausgabe. Das Gerät muss ausgeschaltet werden, um den Fehler zu beheben, und dann neu gestartet werden, um den Betrieb fortzusetzen.
Wassereintritt NTC-Fehler E3	Wenn der NTC am Wasserzulauf nicht eingesteckt oder kurzgeschlossen ist, ertönt der Summer und auf dem Display blinkt der Fehlercode E3. Die Wassermaschine kann kein Wasser aufbereiten und ausgeben. Die Maschine muss zur Behebung des Fehlers ausgeschaltet und anschließend neu gestartet werden, um den Betrieb fortzusetzen.
Ausfall des Dickschicht-Heizrohrs E4	Wenn der Dickschicht-Heizschlauch nicht heizt, ertönt der Summer, auf dem Display blinkt der Fehlercode E4, das Gerät kann kein Wasser mehr reinigen und ausgeben und muss ausgeschaltet und neu gestartet werden, um den Fehler zu beheben und das Gerät weiter benutzen zu können.
Störung Rohwasserknappheit E5	Wenn der Seewassertank zu wenig Wasser enthält, ertönt der Summer zweimal und auf dem Display blinkt der Fehlercode E5. Nachdem der Seewassertank mit Wasser gefüllt ist, kann die Maschine weiterarbeiten.


■ Fehlerbehebung

Bevor Sie eine Wartung beantragen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

Phänomen	Möglicher Grund	Lösung
Wasseraufbereiter gibt kein Wasser aus	1. Das Hauptgerät ist nicht eingeschaltet. 2. Der Rohwassertank ist nicht richtig installiert. 3. Der Filtersatz ist verstopft. 4. Der Rohwassertank hat zu wenig Wasser.	1. Schalten Sie das Hauptgerät ein. 2. Bringen Sie den Rohwassertank an seinem Platz an. 3. Setzen Sie den Filtersatz wieder ein. 4. Ersetzen Sie das Rohwasser.
Der Wasserfluss ist langsam	1. Der Filtersatz hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. 2. Die Spannung stimmt nicht mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert überein. 3. Die Druckerhöhungspumpe ist nicht in Betrieb. 4. Die Wassertemperatur ist zu niedrig.	1. Setzen Sie den Filtersatz wieder ein. 2. Wechseln Sie zu einem Netzgerät, das der Nennspannung entspricht. 3. Prüfen Sie, ob die Druckerhöhungspumpe funktioniert. 4. Erhöhen Sie die Rohwassertemperatur.
Wasseraufbereiter produziert kein heißes Wasser	1. Nach der Auswahl der Taste für die Wassertemperatur wird die Taste für die Wasserausgabe nicht angeklickt. 2. Der Wasserstand im Reinwasserbehälter ist niedriger als der niedrige Wasserstand.	1. Wählen Sie die Taste für die Wassertemperatur und drücken Sie dann die Taste für die Wasserausgabe. 2. Warten Sie, bis der Reinwassertank den hohen Wasserstand erreicht hat, bevor Sie heißes Wasser entnehmen.
Wassergeruch	1. Die Filterpatrone hat ihre Lebensdauer überschritten. 2. Der Wasseraufbereiter wurde über einen längeren Zeitraum nicht benutzt.	1. Tauschen Sie die Filterpatrone aus. 2. Aktivieren Sie den Reinigungsmodus.

Bei anderen Fehlern, für die Spezialwerkzeuge erforderlich sind, muss das Gerät in der dafür vorgesehenen Wartungsstelle repariert werden, oder wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundendienst.

■ Wasserstraßenkarte



■ Produktspezifikationen

Technische Parameter

Name des Produkts	Umkehrosmose-Wasserreiniger
Modell	FreshGO Flex
Produktnummer	OF-F24001
Nennleistung	220V/50Hz
Nennleistung der Heizungsanlage	2200W
Geeignete Wasserquelle	Kommunales Leitungswasser
Anwendbare Umgebung	4~40°C
Arbeitsdruck	0.4-0.7MPa
Anwendbare Wassertemperatur	5~38°C
Netto-Wasserdurchfluss	0,2L/min
Leistung Warmwasser (≥90°C)	20L/h
Inhalt des Rohwassertanks	6L
Abmessungen	405mm x 185mm x 380mm
Gewicht	7.5kg
PPC Komposit-Filter	Entfernt grobe Partikel, Schwermetalle usw.
UV-Sterilisation	Entfernt Bakterien usw.
RO-Membranfilter	Entfernt bis zu 99,99% der Schadstoffe

OasisPure

info@oasispure.eu

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf: <https://oasispure.eu/>